

# הנחיות לתפעול מרכזיה \*

omnitelecom

## לקוח/ה יקר/ה תודה שרכשת מרכזיה בענן מבית אומניטלקום! להלן רשימת הפונקציות לשירותך:

משיכת שיחה מקבוצה  
יש לחייג 8\*

8 < \*

5

העברת שיחות למספר אחר

יש לחייג 72\* ואז OK, לאחר מכן המערכת תשאל מהו מספר היעד, עליך להקליד ולאחר מכן #. המערכת תחזור על המספר המוקלד.

# < \* < 72 < OK < מספר היעד < #

1

DO NOT DISTURB  
מניעת קבלת שיחות  
הפעלה 78\*. ביטול 79\*

79 < \*

78 < \*

6

ביטול הפנייה

יש לחייג 73\* ואז OK, המערכת תאשר סופית שההפנייה בוטלה

OK < 73 < \*

2

שיחת ועידה במכשיר YEALINK  
בזמן ששיחה אחת פעילה יופיע על הצג "ועידה". יש ללחוץ על הכפתור השני מימין, להקליד את המספר הנוסף וללחוץ OK

7

חיוג לתפריט תא קולי

יש לחייג 97\*

97 < \*

3

הקלטת שיחות  
בזמן שיחה פעילה יש לחייג 2\*  
ההקלטה פעילה מרגע זה ועד ניתוק השיחה  
\*שירות אחסון ההקלטות כרוך בתשלום חודשי

8

משיכת שיחה משלוחה אחרת

לפני שהשיחה נענתה

יש להקליד \*\*, את מספר השלוחה OK

OK < \*\* < מספר השלוחה < OK

4

2 < \*

